SPACE CRUISER™
TAITO
TAITRONICS
SPACE CRUISER
SPACE CRUISER

スペース・クルーザーはAD2100年地球の平和を守るためにU・F・O連隊、アステロイドゾーン、エーリアン群、クレーター基地を撃破しながら、敵惑星を爆破させるまでの宇宙クルージングをテーマにした迫力満点なTVゲームです。

遊び方

- 最初に出会うU・F・O連隊、アステロイドゾーンを撃しながら進んで下さい。
- 次に宇宙ステーションが現われますので、その宇宙ステーションの廻りを飛びかう敵U・F・Oを撃滅してから、ステーションにドッキングして下さい。
- 宇宙ステーションにドッキングすると武装強化／敵惑星破壊用ブースター、パルサー砲（3連射）などが搭載され、クルーザーが1機追加されます。
- 武装強化したクルーザーにエーリアン群団が襲いかかってきますので、早めにボスエーリアンを撃墜すると子分エーリアン共ター網打尽にすることが出来ます。
- クレーター基地の画面では、クレーターのハッチが開いた時に、クレーター基地にパルサー砲を折ち込み撃破して下さい。
- 敵U・F・O及びクレーター基地を撃破した後に、敵惑星に破壊用ブースターを打ち込んで爆破して下さい。

仕様

テーブル型

寸法…高さ600～700%　横巾900%　奥行800%

消費電力…85W　電圧50/60Hz100V

アップライト型

寸法…高さ1755%　横巾615%　奥行745%

消費電力…95W　電圧…50/60Hz100V

特徴

- このゲームの構成は(1)プロローグ(2)ワープ(3)U・F・O軍団(4)流星群(5)ドッキング(6)エーリアン(7)惑星攻撃(8)エンデングの8つの部分から、1つのストーリーになっており、プレーヤーを、ゲームの進行につれて次第に宇宙の世界に導いて行きます。
- ゲームの途中で自分のロケットが全部破壊されてもコインを投入し、それぞれの専用継続ボタンを押すと、ゲームはそのパターンから続けてプレーすることが可能です。
- U・F・O群団パターン

  親U・F・Oは1発弾が当る毎に内側の色が変化して、8発当ると爆発してボーナス得点が得られます。

  親U・F・Oは一定の時間毎に波動エネルギー砲を撃ってくるが、これは撃破出来ません。

  子のU・F・Oの中に、うらぎりU・F・Oがいて反対にU・F・O軍団に向けてミサイルを射ち始めます。

  うらぎりU・F・Oにやられた U・F・Oは、プレーヤーがやっつけた場合より高得点が得られます。
- アステロイドゾーン（流星群）

  ゲームの後半にスリップゾーンの赤色の点滅があリロケットのコントロールが鈍くなります。

特許・意匠＝実用新案　商標登録出願中

●全国主要都市90ヵ所の営業網

所	電話	所	電話	所	電話	所	電話	所	電話
旭川	☎ 0166(47)0260	長野	☎ 0262(26)7088	金沢	☎ 0762(31)1062	堺	☎ 0722(59)4714	福岡第一	☎ 092(611)5403
札幌	☎ 011(821)3077	松本	☎ 0263(36)2674	福井	☎ 0776(36)6454	和歌山	☎ 0734(52)9978	福岡第二	☎ 092(541)4231
函館	☎ 0138(51)0083	東京第一	☎ 03 (463)0526	熱海	☎ 0557(82)1248	白浜	☎ 07394(2)2183	佐賀	☎ 0952(23)9156
室蘭	☎ 0143(43)1962	東京第二	☎ 03 (915)0661	三島	☎ 0559(86)4974	勝浦	☎ 0735(22)5379	長崎	☎ 0958(61)6285
釧路	☎ 0154(51)5177	東京第三	☎ 03 (974)2026	下田	☎ 05582(3)4604	鳥取	☎ 0857(23)6748	熊本	☎ 0963(71)1523
青森	☎ 0177(66)3319	東京第四	☎ 03 (606)3891	静岡	☎ 0542(51)1828	米子	☎ 0859(33)2031	大分	☎ 0975(51)5900
弘前	☎ 0172(27)2816	立川	☎ 0425(25)3376	浜松	☎ 0534(72)2514	浜田	☎ 08552(3)4371	延岡	☎ 0982(33)5344
八戸	☎ 0178(45)8775	埼玉第一	☎ 0487(73)6211	豊橋	☎ 0532(53)4960	岡山	☎ 0862(41)5583	宮崎	☎ 0985(52)5471
盛岡	☎ 0196(87)1506	埼玉第二	☎ 0429(26)9327	名古屋	☎ 05616(2)6291	津山	☎ 08682(2)0232	鹿児島	☎ 0992(51)8751
釜石	☎ 0193(28)4021	千葉第一	☎ 0474(34)6631	名古屋東	☎ 05616(2)6291	福山	☎ 0849(22)5345	沖縄	☎ 0988(33)0842
仙台	☎ 0222(65)6431	千葉第二	☎ 0472(43)0276	名古屋西	☎ 0586(71)3155	広島	☎ 0822(63)3937		
秋田	☎ 0188(28)7805	横浜	☎ 045(314)6915	三河	☎ 0564(53)4381	呉	☎ 0823(22)8914		
山形	☎ 0236(43)9228	川崎	☎ 045(543)2061	四日市	☎ 0593(54)1071	山口	☎ 0835(22)4812		
郡山	☎ 0249(32)6196	湘南第一	☎ 0468(22)5314	三重	☎ 0598(21)3471	萩	☎ 08382(5)7740		
いわき	☎ 0246(27)7373	湘南第二	☎ 0467(75)2195	京都	☎ 075(591)0275	徳島	☎ 0886(31)6616	東北事業所	☎ 0222(85)6433
土浦	☎ 0298(24)7311	相模	☎ 0427(48)6765	滋賀	☎ 07755(3)4882	高松	☎ 0878(22)5995	東京第一事	☎ 03 (794)0341
宇都宮	☎ 0286(35)0333	新潟	☎ 0252(84)6188	大阪	☎ 06 (901)1391	松山	☎ 0899(24)4926	東京第二事	☎ 03 (984)5021
群馬	☎ 02737(2)1171	長岡	☎ 0258(36)7270	大阪西	☎ 06 (901)1391	高知	☎ 0888(33)3841	関西第一事	☎ 06 (901)1391
熊谷	☎ 0485(24)9933	富山	☎ 0764(25)1165	大阪南	☎ 06 (901)1391	北九州	☎ 093(931)5695	関西第二事	☎ 075 221 5505

アミューズメント・マシンの製造・輸出入・販売・賃貸／屋内外レジャー施設の企画・設計・施工・運営サービス

本社　東京都千代田区平河町2丁目5番3号
タイトービル　☎ 03(264)8611(大代表)〒102
TAITO CORPORATION